

YSJ-B2系列压力变送器

技术参数

	型号	名称	电源电压	测量范围
	YSJ-B ₂	压力变送器	18~33VDC	0~0.01至 0~60MPa 范围内任选
	输出	环境温度	精确度	
	A·B·C	-30℃~60℃	0.5	


选型型谱

型谱			说明
YSJ-B ₂			压力变送器
	X		测量范围
		A	4~20mA
		B	0~10mA
		C	0~20mA

选型举例

选用YSJ-B₂压力变送器，测量范围为0~25MPa，输出4~20mA，则订货为：YSJ-B₂-25-A

安装尺寸与接线示意图



使用与维护

- 1、安装时不能用力拧外壳，必须用扳手拧扳口部分，以防损坏变送器。
- 2、两线制变送器红线接24V电源正极，黑线接电源负极，且变送器里端有正负标记。
- 3、YSJ-B₂型压力变送器输出端有专用插头，各端标记有详细随机说明。